



- NOTAS:
- 1- LOS TAPAJES SE FUNDARAN SOBRE EL RADIER.
 - 2- LAS FUNDACIONES SUBIRAN DE LA COTA DE SUBTERRANEO A LA CORRESPONDIENTE DE 1° PISO CON PENDIENTES DE 30° EN LOS PUNTOS MARCADOS CON (+).
 - 3- ALARDE A 45° CON REBATILLOS.